

ANLEITUNG VLIESELINE-BAUCHTASCHE

Zutaten

- > 50 cm x 50 cm Außenstoff
- > 50cm x 50cm Futterstoff
- > Min. 35 cm Endlosreißverschluss
- > 1 Zipper
- > 2 Schieber
- > 1 Karabiner
- > 1 D-Ring
- > 1 Meter Gurtband

Zuschnitt

Oberstoff:

- > 2 x Blende
- > 1 x Klappe
- > 1 x Vorderteil
- > 1 x Rückteil

Futterstoff:

- > 2 x Blende
- > 1 x Klappe
- > 1 x Vorderteil
- > 1 x Rückteil



ANLEITUNG VLIESELINE-BAUCHTASCHE

1. Bevor du alle Schnittteile der Bauchtasche ausschneidest, fixiere dir ein größeres Stück Oberstoff. Aus diesem schneidest du anschließend dein Rückteil aus.
2. Zu Anfang fädelst du dir den Zipper auf deinen Endlosreißverschluss und nähst jeweils an den Enden knappkantig ab, somit kann er dir nicht mehr runterrutschen.
3. Nun legst du den Reißverschluss rechts auf rechts auf dein Vorderteil aus Oberstoff und stecke es dir grob fest. Stecke dir nun das Vorderteil aus Futter (rechts auf rechts) auf den Oberstoff, sodass der Reißverschluss in der Mitte liegt.
4. Nähe diese drei Lagen zusammen, klappe die Stofflagen zurück und steppe dies am Reißverschluss knappkantig ab.
5. Stecke dir nun die Klappe aus Oberstoff an den Reißverschluss und darauf dann wieder die Klappe aus Futter, sodass der Reißverschluss wieder in der Mitte liegt.
6. Nähe auch diese Lagen zusammen und steppe die Naht anschließend knappkantig ab.
7. Jetzt werden die Blenden angenäht. Nähe jeweils die Blenden aus Oberstoff und die Blenden aus Futter zusammen. Verbinde beide Seiten mit einer Naht nur über den Reißverschluss, denn der Rest muss frei bleiben für später.



ANLEITUNG VLIESELINE-BAUCHTASCHE

8. Jetzt geht es an die Gurtbänder, schneide zwei Mal 8 cm des Gurtbandes ab und versiegele dir die Enden mit einem Feuerzeug. Versiegele dir auch gleich die Enden des übrig gebliebenen Gurtbandes.
9. Ziehe dir auf das eine Stück Gurt einen Schieber und auf das andere einen D-Ring. Nähe sie jeweils an den Blenden auf Oberstoff an.
10. Stecke dir nun die Futtertasche und das Rückteil aus Futter gegeneinander und schließe sie. Denke daran, dir im oberen Bereich eine Wendeöffnung zu lassen.
11. Nun kommen die beiden Oberstoffteile zusammen und werden komplett miteinander vernäht. Denke daran, den Reißverschluss offen zu lassen, um die Tasche dann wenden zu können.
12. Sobald du die Tasche gewendet hast, kannst du die Öffnung an der Futtertasche schließen.
13. Nimm nun das übrig gebliebene Gurtband und ziehe das eine Ende über die mittlere Schiene des Schiebers. Nähe das Ende fest.
14. Auf der anderen Seite ziehst du den Karabiner durch und fädelst das Ende auch durch den Schieber, somit erlangst du einen verstellbaren Gurt.
15. Die Seite die ohne Karabiner ist, ziehst du dir nun durch den Schieber an der Blende der Tasche und nähst es fest.
16. Somit kannst du den Karabiner auf der anderen Seite einhaken und bist fertig!



ANLEITUNG VLIESELINE-BAUCHTASCHE


Welche Einlage auf welchem Stoff?

Wir wollen dir noch eine kleine Kategorisierung für Stoffe und Einlagen geben.

H 310

Das heißt, wählst du Leder oder Kunstleder für deine Bauchtasche dann empfehlen wir dir in dein Rückteil unsere H 310 zu fixieren. Diese Einlage gibt einen schönen Stand und ist aus 100 % recyceltem Polyester.

Bügeleiseneinstellung:



10 Sekunden

Anwendungsbeschreibung:

Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.

DecoVil I light

Falls du dich für einen Baumwollstoff entscheiden solltest, dann empfehlen wir dir unser DecoVil I light in das Rückteil zu fixieren. Somit hast du auch dort den nötigen Stand drin.

Bügeleiseneinstellung:



6 Sekunden

Anwendungsbeschreibung:


1. Einlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes legen.
2. Mit feuchtem Tuch abdecken und das Bügeleisen - Schritt für Schritt - ca. 6 Sek. gut aufdrücken. Nicht schieben.
3. Lasse die Teile nach dem Fixieren ca. 30 Min. flachliegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.

ANLEITUNG VLIESELINE-BAUCHTASCHE

F 220

Möchtest du lieber in Richtung Jeansstoff oder Cord? Dann nimm doch unsere F 220, die verleiht deinem Rückteil auch einen schönen Stand und ist ebenfalls aus 100 % recyceltem Polyester

Bügeleiseneinstellung:



12 Sekunden

Anwendungsbeschreibung:

1. Die Bügeleinlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffs legen und mit einem feuchten Bügeltuch abdecken.
2. Das Bügeleisen (Einstellung Wolle/Baumwolle) etwa 12 Sek., Schritt für Schritt, aufdrücken. Nicht schieben.
3. Die Teile bitte nach dem Fixieren circa 20 Min. flachliegend auskühlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.

Nun wünschen wir dir ganz viel Spaß beim kreieren deiner Vlieseline Bauchtasche!

