www.vlieseline.com

ES / Folleto / 01/2024

The product brand marked ® is a registered trademark of Carl Freudenberg KG in different countries.

SELLO DEL VENDEDOR

a brand of
FREUDENBERG
Freudenberg Performance Materials Apparel GmbH & Co. KG
Vlieseline / 69465 Weinheim / Germany
Tel. +49-6201-2721671 / info@vlieseline.com

vlieseline®

VLIESELINE® GAMA COMPLETA DE ARTÍCULOS

FOLLETO

GAMA DE ARTÍCULOS

RESUMEN DE PRODUCTOS VLIESELINE®

GAMA CONFECCIÓN 3

H 180 / H 200 / G 405 / H 410 / F 220 / H 310 / G 700 / G 710 / G 740 / G 770 / G 785 / H 609 / L 11 / M 12 / S 13 / LE 420 / B 700 / B 710

CINTAS 14

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBLE / PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX CINTA / VLIESOFIX® CINTA

GAMA CREATIVA 21

QUILTER´S GRID / RASTERQUICK VIERECK / RASTERQUICK DREIECK / LAMIFIX / S 80 / S 320 / S 530 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT / STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES / FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / VLIESOFIX® / DEKOWATTE PARA RELLENO

GAMA DE GUATAS 34

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM / 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON / 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20 / 280, 281 / 295 / P 120 / P 140 / P 250 / R 80 / R 200 / H 630 / H 640

PRODUCTOS ESPECIALES 43

LIMPIADOR DE PLANCHA / SET DE BORDADO / IRON ON PAÑO DE PLANCHADO

EL MUNDO DE VLIESELINE® 46

VLIESELINE®, CONCEPTOS BÁSICOS: ¿CÓMO UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS? / VLIESELINE®, CONCEPTOS SBÁSICOS: ¿DÓNDE APLICAR VLIESELINE®?

GAMA CONFECCIÓN

ENTRETELAS TERMOADHESIVAS:

H 180 / H 200 / G 405 / H 410 / F 220 / H 310 / G 700 / G 710 / G 740 / G 770 / G 785 / H 609 / LE 420 / B 700 / B 710

ENTRETELAS A COSER:

L 11 / M 12 / S 13

GAMA CONFECCIÓN

H 180 / H 200

H 180

H 200

H 180

☐ ■ / 85% PA, 15% R-PES / 37 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida termoadhesiva, muy suave y ligera.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos de blusas y camisas y también para delanteros.
Para tejidos ligeros.

MODO DE EMPLEO: Presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

H 200

☐ ■ / 100% PES / 45 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida termoadhesiva, ligera.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos como cuellos y puños de blusas y camisas.
Para tejidos ligeros.

MODO DE EMPLEO: Presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

GAMA CONFECCIÓN

G 405 / H 410

G 405

H 410



G 405

☐ ■ / 65% PA, 35% R-PES / 44 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida, termoadhesiva, suave y versátil.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos y para delanteros de chaquetas y abrigos.
Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

H 410

☐ ■ / 100% PA / 43 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida termoadhesiva, suave, con refuerzo vertical que evita que los tejidos se abarquillen.

APLICACIÓN: Para delanteros de abrigos y chaquetones y para estabilizar pequeños refuerzos.
Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

GAMA CONFECCIÓN

F 220 / H 310

F 220

H 310

F 220

☐ ■ / 100% R-PES / 43 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida termoadhesiva, ligera.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos y manualidades.
Para tejidos ligeros.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

H 310

☐ / 100% R-PES / 63 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida termoadhesiva, estable, peso medio.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos en cuellos, cinturillas, gorros, cuencos de tela, así como para abrazaderas, estores, galerías de cortina y cojines.
Para tejidos medios y pesados.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

GAMA CONFECCIÓN

G 700 / G 710

G 700

G 710

G 700

☐ ■ / 100% CO / 90 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida muy versátil.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos, como cuellos y puños, de blusas y camisas.
Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s

G 710

☐ ■ / 100% CO / 55 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida termoadhesiva, de peso medio, 100% algodón.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos, como cuellos y puños, de blusas, vestidos y camisas.
Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s



G 740

☐ crudo ■ / 100% CO / 75 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida termoadhesiva de algodón, ligeramente perchada, peso medio.

APLICACIÓN: Para delanteros y pequeños refuerzos de chaquetas y abrigos.
Para tejidos medios y pesados.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

12 s 30 P

G 770

☐ crudo ■ / 100% PES / 70 g/m² / 75 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida termoadhesiva, peso medio, se adapta a los movimientos del tejido.

APLICACIÓN: Para delanteros y pequeños refuerzos de chaquetas y blazers, también para cinturillas de faldas y pantalones.
Para tejidos medios y pesados y tejidos críticos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

8 s 40 P



G 785

☐ blanco crudo ☐ rosso beige ■ / 100% PES / 30 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida termoadhesiva, ligera, se adapta a los movimientos del tejido.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos de blusas y vestidos, también para delanteros de chaquetas elásticas.
Para tejidos ligeros, transparentes o críticos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

8 s 30 P

H 609

☐ ■ / 100% PA / 41 g/m² / 75 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela de punto termoadhesiva, ligera y suave.

APLICACIÓN: Para delanteros y pequeños refuerzos de prendas confeccionadas con tejidos de gran calidad y tejidos muy elásticos, como punto.
Para tejidos elásticos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

8 s 40 P

L 11

M 12

L 11 ☐ / 55% CV, 35% R-PES, 10% PES / 32 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida a coser, ligera.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos y delanteros de blusas y vestidos y para manualidades.
Para tejidos ligeros y medios que no se pueden planchar, como tejidos arrugados y plisados.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

M 12 ☐ / 65% R-PES, 35% CV / 70 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida a coser, de peso medio.

APLICACIÓN: Para delanteros y pequeños refuerzos de vestidos y chaquetas y para manualidades.
Para tejidos ligeros y medios que no se pueden planchar, como tejidos arrugados y plisados.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

S 13

LE 420

S 13 ☐ / 65% R-PES, 35% CV / 90 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida a coser, gruesa, estable y compacta.

APLICACIÓN: Para delanteros y pequeños refuerzos de chaquetas y para manualidades.
Para tejidos pesados que no se pueden planchar.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

LE 420 merino / 100% PES / 39 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela termoadhesiva, ligera y suave a base de fibras sintéticas, con adhesivo de bajo punto de fusión.

APLICACIÓN: Para pequeños refuerzos y delanteros de chaquetas, abrigos y vestidos.
Ideal para napa, ante y piel, tanto natural como sintética, así como para tejidos con poca resistencia a la aplicación de calor.

MODO DE EMPLEO: Presione con la plancha durante unos 10 segundos sobre cada zona. Planche en seco, sin deslizar la plancha.

10 s

GAMA CONFECCIÓN

B 700 / B 710

B 700

B 710

B 700 ☐ / 100% CO / 90 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida con cuerpo, de algodón, con adhesivo biodegradable.

APLICACIÓN: Ideal para pequeños refuerzos, como cuellos y puños, de blusas y camisas, así como todos aquellos trabajos en los que la sostenibilidad sea importante. Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Presione con la plancha durante unos 15 segundos sobre cada zona, con ayuda de un paño húmedo. No deslice la plancha.

ECO

15 s - 30 P

B 710 ☐ / 100% CO / 55 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela tejida de algodón, de grosor medio, con adhesivo biodegradable.

APLICACIÓN: Ideal para pequeños refuerzos, como cuellos y puños, de blusas y camisas, así como todos aquellos trabajos en los que la sostenibilidad sea importante. Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Presione con la plancha durante unos 15 segundos sobre cada zona, con ayuda de un paño húmedo. No deslice la plancha.

ECO

15 s - 30 P

vlieseline®

PRODUCTOS BIODEGRADABLES

DE VLIESELINE®

Las entretelas tejidas B 700 y B 710 son productos biodegradables con un exclusivo adhesivo hecho a base de materiales naturales. Su especial combinación de materiales garantiza una óptima descomposición del producto una vez alcanzado el final de su vida útil y, por lo tanto, constituye una solución ecológica sin repercusiones perjudiciales para la naturaleza.



En Vlieseline®, la sostenibilidad se define en dos dimensiones: Por un lado, queremos reducir nuestra huella de carbono y, por otro, hacer crecer nuestra impronta entre nuestros clientes y usuarios finales.

Con nuestros productos biodegradables queremos ayudar a nuestros clientes a ser más sostenibles y a que en sus trabajos creativos generen la menor cantidad posible de residuos.

CINTAS

BUNDFIX / FORMBAND / FRAMILASTIC / KANTENBAND / KANTENFIX / NAHTBAND FLEXIBLE / PERFEKT SAUM / SAUMFIX / STRETCHFIX CINTA / VLIESOFIX® CINTA

BUNDFIX

FORMBAND

BUNDFIX

☐ ■ / 60% PES, 40% Celulosa / 90 g/m² / GP 3: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 50 m, GP 5: 80 mm (10-30-30-10 mm) x 50 m / SB: 70 mm (10-25-25-10 mm) x 3 m

DESCRIPCIÓN: Cinta termoadhesiva con líneas perforadas que sirven como guía de costura y plegado.

APLICACIÓN: Para confeccionar de forma precisa cinturillas de faldas y pantalones sin necesidad de marcado previo. También para asas de bolsos.
Para tejidos medios y pesados.

MODO DE EMPLEO:
1. Planche el Bundfix sobre el tejido de la cinturilla, 8 seg., y corte a medida.
2. Doble la cinturilla por la mitad y marque con la plancha el canto superior de la cinturilla.
3. Cosa la cinturilla a la falda (o pantalón) siguiendo la línea perforada.
4. En caso de usar forro, cosa el canto de unión interior de la cinturilla con el forro.
5. A continuación, cierre la cinturilla, por el derecho, siguiendo la línea de costura.

8 s 95 P

FORMBAND

☐ ■ / 83% PA, 17% PES / 54 g/m² / GP: 12 mm x 100 m / SB: 12 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN: Cinta al bies termoadhesiva con refuerzo de cadeneta.

APLICACIÓN: Estabiliza las zonas al bies y cantos en curva.
Para la mayoría de tejidos no elásticos.

MODO DE EMPLEO:
1. La cinta Formband de 12 mm tiene una cadeneta de refuerzo a 4/8 mm del borde. Para su aplicación, coloque el lado de 8 mm sobre el canto del tejido. Cosa por detrás de la cadeneta.
2. Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

8 s 40 P

FRAMILASTIC

KANTENBAND

FRAMILASTIC ☐ transparente / 100% PU / 160 g/m² / GP: 6 mm x 150 m, 9 mm x 150 m / SB: 6 mm x 5 m, 9 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN: Cinta a coser de PU extremadamente elástica.

APLICACIÓN: Para estabilizar costuras elásticas como, p.ej., costuras de hombro en prendas de señora, lencería, bañadores y prendas de deporte. También para toques de diseño como plisados, fruncidos y rizados.
Para todo tipo de tejidos, incluidos tejidos transparentes.

MODO DE EMPLEO:
1. Corte el Framilastic con una longitud menor que la del tejido a coser, en función de la cantidad de fruncido que desee.
2. Cosa aprox 1 cm del Framilastic sobre el tejido. Después estírelo hasta la longitud deseada y cósalo mientras lo mantiene estirado.

KANTENBAND ☐ ■ / 77% PA, 23% PES / 43 g/m² / GP: 20 mm x 100 m / SB: 20 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN: Cinta termoadhesiva ligera con hilos de refuerzo.

APLICACIÓN: Para la estabilización de los cantos como, por ejemplo: hombros, vistas, etc., en blazers, chaquetas y abrigos.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coloque el Kantenband sobre la zona que desee reforzar y planche presionando ligeramente, paso a paso, durante unos 8 segundos. Para las zonas en curva, frunza la cinta en pequeños pliegues y presione para que adopte la forma deseada. No haga cortes en la cinta para adaptarla a las zonas en curva ya que esto podría ocasionar el deshilachado de los hilos de refuerzo.

KANTENFIX

NAHTBAND FLEXIBLE

KANTENFIX ☐ ■ / 50% CV, 50% PES / 46 g/m² / GP 1: 50 mm (10-40 mm) x 50 m

DESCRIPCIÓN: Cinta termoadhesiva ligera con línea perforada.

APLICACIÓN: Para confeccionar de forma precisa tapetas de botonadura, puños, aberturas, vistas y bolsillos. También para dobladillos de chaquetas y abrigos.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

NAHTBAND FLEXIBEL
NAHTBAND FLEXIBLE ☐ ■ / 100% PES / 40 g/m² / GP: 15 mm x 50 m / SB: 15 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN: Cinta termoadhesiva, ligera y bi-elástica.

APLICACIÓN: Costuras perfectas en materiales suaves y elásticos (p.ej., punto). Evita que se estiren o se deshilachen. Se aplica fácilmente en las zonas en curva.
Para tejidos elásticos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Colóquelo dándole la forma deseada y presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.



PERFEKT SAUM

☐ blanco crudo ■ / 100% PES / 30 g/m² / GP: 40 mm x 50 m / SB: 40 mm x 3 m

DESCRIPCIÓN:
Dos cintas tejidas, termoadhesivas, colocadas una sobre la otra, con el lado adhesivo hacia el exterior, cosidas con una puntada invisible.

APLICACIÓN:
Para confeccionar dobladillos suaves de blusas, vestidos, faldas, chaquetas y abrigos.
Dobladillos perfectos sin necesidad de coser.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
1. Acabe el canto del dobladillo, doble (mín. 4 cm) y planche, vuelva a abrir el dobladillo e inserte Perfekt Saum, con la parte estrecha hacia arriba y la cadeneta hacia la costura.
2. Con la ayuda de un paño húmedo, planche cada zona durante aproximadamente 10 segundos. Cualquier marca puede quitarse planchando bajo el canto superior del dobladillo con la punta de la plancha.

10 s - 30 P

SAUMFIX

☐ transparente / 100% PA / 25 g/m² / GP: 30 mm x 100 m / SB: 30 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN:
Cinta termoadhesiva sin papel de soporte.

APLICACIÓN:
Para unir tejidos, p. ej., para confeccionar dobladillos sin necesidad de coser.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
1. Pula el canto del dobladillo, dóblelo y marque con la plancha. Inserte el Saumfix en el dobladillo.
2. Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 10 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

10 s - 60 P

STRETCHFIX BAND
STRETCHFIX CINTA

☐ transparente / 100% PU / 20 g/m² + papel de soporte / SB: 30 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN:
Velo adhesivo elástico sobre papel de soporte. Se activa por calor.

APLICACIÓN:
Dobladillos suaves en prendas de vestir elásticas.
Para tejidos elásticos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO:
1. Planchar Stretchfix T30 a lo largo del canto, sin vapor, durante 10-12 segundos. Posición de la plancha: lana/algodón. Doblar según el ancho de la cinta y planchar de nuevo (sin retirar el papel de soporte). Esto permite definir automáticamente la línea y el ancho del dobladillo sin necesidad de medir.
2. Dejar enfriar completamente y retirar el papel. Girar el dobladillo, cubrir con un paño húmedo y planchar presionando, paso a paso, durante 10-12 segundos, sin deslizar la plancha. Posición de la plancha: lana/algodón.

10-12 s - 40 P

VLIESOFIX® CINTA
VLIESOFIX®, PÁGINA 33

VLIESOFIX® BAND
VLIESOFIX® CINTA

☐ transparente / 100% PA / 28 g/m² + papel de soporte / SB: 6 mm x 5 m, 10 mm x 5 m, 25 mm x 5 m

DESCRIPCIÓN: Velo termoadhesivo sobre papel de soporte.

APLICACIÓN: Para termofijar cintas al bies, pasadores de cinturillas, dobladillos, también para la técnica Tiffany de patchwork y otras muchas aplicaciones.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
1. Coloque el Vliesofix® con la parte rugosa sobre el revés del material y planche sin vapor durante unos 5 segundos. Deje enfriar.
2. Retire el papel de soporte y doble el tejido.
3. Con la ayuda de un paño húmedo presione con la plancha unos 10 segundos, paso a paso, sin deslizarla, para que las dos caras se unan. Remate la aplicación con un pespunte en zigzag. Si es necesario, coloque una capa de Stickvlies en la parte inferior.

10 s - 60

GAMA CREATIVA

QUILTER´S GRID / RASTERQUICK VIERECK / RASTERQUICK DREIECK / LAMIFIX / S 80 / S 320 / S 530 / S 133 / DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT / STYLE-VIL / STYLE-VIL FIX / STICKVLIES / FIXIER-STICKVLIES / FILMOPLAST H 54 / SOLUVLIES / SOLUFIX / H 250 / STRETCHFIX / VLIESOFIX® / DEKOWATTE PARA RELLENO

QUILTER'S GRID ☐ / 100% PES / 34 g/m² / 90 cm x 15 m

DESCRIPCIÓN: Entretela termoadhesiva para patchwork con cuadrícula-guía de color marrón.

APLICACIÓN: Entretela para confeccionar de forma precisa quilts "water-colour".
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:

1. Corte el tejido en cuadrados con un cúter circular y disponga las piezas siguiendo la cuadrícula-guía del Quilter's Grid (parte rugosa hacia arriba). Pláncheles durante unos 10 a 12 segundos.
2. Doble las tiras verticales, siguiendo las líneas, con el derecho hacia dentro. Cosa a lo largo del doblez, dejando un margen del ancho del prensatelas.
3. Doble las tiras horizontales. Corte a lo largo cerca de la costura, doblando las costuras alternativamente hacia la izquierda y hacia la derecha para que las costuras queden planas.
4. Planche la pieza con vapor y acolche siguiendo el método habitual.

10-12 s

RASTERQUICK VIERECK ☐ / 60% PES, 20% Celulosa, 20% CV / 50 g/m² / 90 cm x 30 m

DESCRIPCIÓN: Entretela-guía para patchwork con cuadrícula de color azul en ángulo de 90º.

APLICACIÓN: Entretela para realizar trabajos precisos de patchwork.
Todos los materiales.

MODO DE EMPLEO:

1. Corte un cuadrado de tejido, tiras de tejido de diversos tamaños y un cuadrado de Rasterquick Viereck del tamaño deseado. Coloque el cuadrado de tejido, con el lado derecho hacia arriba, en el centro del cuadrado de Rasterquick Viereck, por el lado no impreso. Ponga la primera tira de tejido sobre el cuadrado de tejido con los dos derechos encarados y asegure con alfileres (en la parte superior e inferior de la tira de tejido).
2. Dé la vuelta a la labor y cosa a lo largo del cuadrado de tejido usando la línea impresa como guía (deje un margen de costura).
3. Gire de nuevo la labor, abra la tira de tejido y corte el trozo sobrante.
4. Complete todo el cuadrado de Rasterquick Viereck siguiendo los pasos ya descritos.

RASTERQUICK DREIECK

☐ / 60% PES, 20% Celulosa, 20% CV / 50 g/m² / 90 cm x 15 m

DESCRIPCIÓN: Entretela-guía para patchwork con cuadrícula de color azul en ángulo de 60º.

APLICACIÓN: Entretela para realizar trabajos precisos de patchwork.
Todos los materiales.

MODO DE EMPLEO:

1. Corte un rombo de tejido, tiras de tejido de diversos tamaños y seis rombos de Rasterquick Dreieck. Coloque el tejido cortado en forma de rombo sobre el ángulo de 60º de la cara no impresa del rombo de Rasterquick Dreieck. Use las líneas punteadas como guía.
2. Coloque la primera tira de tejido sobre el rombo, con los dos derechos encarados y sujete las tiras con alfileres.
3. Dé la vuelta a la labor y cosa a lo largo de la línea contínua del rombo (siempre sobre la parte impresa).
4. Dé la vuelta de nuevo, abra la tira, recorte el tejido sobrante y planche. Complete el rombo siguiendo los pasos ya descritos.

LAMIFIX

☐ transparente / 100% PES-película / 93 g/m² / 45 cm x 15 m

DESCRIPCIÓN: Película plástica termoadhesiva, brillante. Se limpia con un paño húmedo.

APLICACIÓN: Para la confección de manteles individuales y manualidades textiles planas.
Para la mayoría de tejidos.

MODO DE EMPLEO:

1. Coloque Lamifix con el lado satinado hacia arriba sobre el derecho del tejido.
2. Cubra con un paño seco, planche ligeramente y recorte de forma precisa el Lamifix sobrante.
3. Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

IMPORTANTE: Limpiar solamente con un paño húmedo, ¡no lavar!

8 s

S 80

☐ / 60% PES, 40% Celulosa / 160 g/m² / 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela rígida de peso medio para galerías de cortinas.

APLICACIÓN: Para tarjetas postales y manualidades creativas.
Para la mayoría de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina.

S 320

S 530

S 320 ☐ / 100% PES / 115 g/m² / 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela termoadhesiva ligera.

APLICACIÓN: Para confeccionar bolsos, cestas de tela, cinturones, sombreros y otras manualidades creativas.
Para la mayoría de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

15 s - 40 P

S 530 ☐ / 60% PES, 40% Celulosa / 158 g/m² / 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m

DESCRIPCIÓN: Entretela termoadhesiva, estable, de peso medio.

APLICACIÓN: Para galerías de cortinas, cestas de tela, bolsos, cinturones, sombreros y otras manualidades creativas.
Para la mayoría de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

15 s - 40 P

S 133

DECOVIL I

S 133 ☐ crudo // 60% PES, 40% Celulosa / 520 g/m² / 45 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Entretela termoadhesiva muy rígida y compacta.

APLICACIÓN: Para cestas de tela, viseras de gorras, fondos de bolsos, y todo tipo de manualidades creativas.
Para la mayoría de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

15 s - 40 P

DECOVIL I
DECOVIL I LIGHT ☐ beige / 45% Celulosa, 30% PES, 25% PA / DECOVIL I: 400 g/m² / DECOVIL I LIGHT: 240 g/m² / 90 cm x 15 m / DECOVIL I LIGHT, SB: 90 cm x 1 m

DESCRIPCIÓN: DECOVIL I: Entretela termoadhesiva, estable y con nervio. Tacto similar al cuero.
DECOVIL I LIGHT: Entretela termoadhesiva ligera, estable y con nervio. Tacto similar al cuero.

APLICACIÓN: Para manualidades creativas, como bolsos, sombreros, cinturones, etc., también para decoración de interiores.
Para tejidos de algodón, tejidos para decoración y sintéticos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 6 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

6 s 30

STYLE-VIL

STYLE-VIL FIX

STYLE-VIL ☐ / 53% PES, 47% PU / 220 g/m² / 72 cm x 15 m / SB: 72 cm x 1 m

DESCRIPCIÓN: Material con base de espuma, ligero y uniforme, laminado por ambas caras con una malla de punto. Gran resistencia a la abrasión.

APLICACIÓN: Para manualidades creativas con efectos tridimensionales; para el acolchado de fundas para móviles y gafas. También para estabilizar bolsos, prendas (ej. hombreras), gorras, sombreros, etc.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina.

STYLE-VIL FIX ☐ / 53% PES, 47% PU / 235 g/m² / 72 cm x 15 m

DESCRIPCIÓN: Material termoadhesivo con base de espuma, fabricado con materiales sintéticos y laminado por ambas caras con una malla de punto. Gran resistencia a la abrasión.

APLICACIÓN: Para manualidades creativas con efectos tridimensionales, como fundas para móviles y gafas. También para estabilizar prendas como hombreras, gorras, sombreros, etc.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 12 segundos, paso a paso, sin deslizarla.



STICKVLIES

FIXIER-STICKVLIES

STICKVLIES ☐ / 70% CV, 30% Celulosa / 40 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Soporte a coser para bordados, se retira rasgando.

APLICACIÓN: Soporte para bordados y aplicaciones, también para patchwork y pespuntes decorativos y para transferir motivos sobre tejidos.
Para todo tipo de tejidos. Apropiado también para bastidores.

MODO DE EMPLEO:
1. Coloque un trozo de Stickvlies, algo más grande que el motivo, sobre el revés del tejido.
2. Borde el motivo.
3. Retire el sobrante de Stickvlies rasgando con cuidado.

FIXIER-STICKVLIES ☐ / 80% Celulosa, 20% PES / 48 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Refuerzo termoadhesivo provisional, se retira rasgando.

APLICACIÓN: Para estabilizar el tejido y conseguir bordados perfectos y sin distorsiones. Se puede utilizar como plantilla en manualidades creativas y para bordados y aplicaciones sobre tejidos elásticos. Permite la impresión con impresoras de chorro de tinta.
Para todo tipo de tejidos, especialmente tejidos elásticos.

MODO DE EMPLEO: PARA BORDADO LIBRE Y "THREAD PAINTING":
Planche Fixier-Stickvlies sobre el tejido, 8 seg., borde el motivo y retire el soporte rasgándolo.
PARA PATCHWORK Y ACOLCHADOS:
Dibuje el motivo sobre Fixier-Stickvlies y plánchelo sobre el tejido. Cosa y retire el Fixier-Stickvlies rasgándolo.



FILMOPLAST H 54

SOLUVLIES



FILMOPLAST H 54

☐ / 70% CV, 30% Celulosa / 25 g/m² + papel / 54,5 cm x 15 m

DESCRIPCIÓN: Soporte autoadhesivo para bordados, con diseño de cuadrícula sobre papel de soporte, se retira rasgando.

APLICACIÓN: Para sujetar y bordar piezas pequeñas en el bastidor. Para bordados a máquina, bordados en bastidor y para collages.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
1. Coloque Filmoplast en el bastidor con el lado del papel hacia arriba. Con una aguja marque con cuidado el papel protector procurando no dañar la entretela. Retire el papel rasgado.
2. Coloque el tejido sobre Filmoplast, aplane suavemente y borde.
3. Rasgue el Filmoplast H 54.

SOLUVLIES

☐ / 100% PVAL / 38 g/m² / 90 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Soporte para bordados soluble en agua.

APLICACIÓN: Para todo tipo de bordados a máquina y nuevas técnicas de manualidades y mini-quilts.
Para todo tipo de tejidos y materiales textiles que se puedan lavar y coser.

MODO DE EMPLEO:
1. Ponga Soluvlies bajo el tejido y colóquelos en el bastidor.
2. Borde el motivo.
3. Una vez completado el bordado simplemente aclare con agua para eliminar el Soluvlies.

IMPORTANTE: ¡No planchar, ni rasgar!

SOLUFIX

H 250





SOLUFIX

☐ / 100% PVAL / 67 g/m² + papel / 45 cm x 25 m / SB: 10x A4 (210 mm x 297 mm)

DESCRIPCIÓN: Soporte autoadhesivo para bordados soluble en agua.

APLICACIÓN: Para todo tipo de bordados a máquina y nuevas técnicas de manualidades y mini-quilts.
Para todo tipo de tejidos y materiales textiles que se puedan lavar y coser, especialmente para tejidos elásticos.

MODO DE EMPLEO:
1. Dibuje el motivo sobre el lado rugoso del Solufix y retire el papel de soporte.
2. Coloque la pieza de Solufix sobre el lado derecho de la manualidad y presione.
3. Coloque un trozo de Stickvlies sobre el revés de la manualidad y cosa todo el contorno del motivo con una puntada estrecha en zigzag.
4. A continuación, lave para eliminar el Solufix.

H 250

☐ ■ / 60% PES, 40% Celulosa / 62 g/m² / SB: 90 cm x 1 m

DESCRIPCIÓN: Entretela no tejida termoadhesiva, firme y estable, peso medio.

APLICACIÓN: Para cinturillas y cinturones con forma y para manualidades.
Para tejidos medios y pesados.

MODO DE EMPLEO: Presione con la plancha unos 8 segundos, paso a paso, sin deslizarla.



STRETCHFIX
STRETCHFIX CINTA, PÁGINA 19

STRETCHFIX ☐ transparente / 100% PU / 20 g/m² + papel de soporte / SB: 30 cm x 5 m

DESCRIPCIÓN: Velo adhesivo elástico sobre papel de soporte. Se activa por calor.

APLICACIÓN: Para aplicaciones textiles o para unir dos materiales diferentes. Mantiene la elasticidad del tejido.
Para tejidos elásticos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: APLICACIÓN EN TEJIDOS ELÁSTICOS:

1. Dibujar el motivo, con la imagen invertida, sobre el papel de soporte de Stretchfix y cortar dejando un margen. Colocarlo con el lado rugoso sobre el revés del tejido y planchar en seco durante 10-12 segundos. Posición 2-3 de la plancha. Dejar enfriar.
2. Recortar el dibujo y retirar el papel. Colocar el motivo, con el lado adhesivo hacia abajo, en la posición deseada.
3. Cubrir con un paño húmedo y planchar, paso a paso, durante 10-12 segundos. Posición 2-3 de la plancha. Rematar la aplicación con el tipo de puntada que se desee.

10-12 s

VLIESOFIX®
VLIESOFIX® CINTA, PÁGINA 20

DEKOWATTE PARA RELLENO

VLIESOFIX® ☐ transparente / 100% PA / 28 g/m² + papel de soporte / 45 cm x 30 m (Display), 90 cm x 30 m / SB: 30 cm x 5 m, 90 cm x 1 m

DESCRIPCIÓN: Velo adhesivo sobre un soporte de papel para aplicar con plancha.

APLICACIÓN: Permite unir con la plancha diferentes materiales y tejidos de forma fácil. Muy adecuado para realizar aplicaciones, manualidades textiles y arreglos.
Para todo tipo de tejidos, rafia, cartón, madera, y, a baja temperatura, también para piel.

MODO DE EMPLEO:

1. Dibuje el motivo con la imagen invertida sobre el lado con papel de Vliesofix® y corte dejando un margen.
2. Coloque el lado rugoso de Vliesofix® sobre el revés del tejido y plánchelo durante unos 5-10 segundos
3. Recorte el motivo de forma precisa y retire el papel de soporte.
4. Coloque el motivo, con el lado del adhesivo hacia abajo, sobre la zona deseada de otro tejido. Con la ayuda de un paño húmedo, planche, paso a paso, durante unos 10 segundos.
5. Remate la aplicación con un pespunte en zigzag. Si es necesario añadir estabilidad, coloque una capa de Stickvlies por debajo.

10 s

DEKOWATTE
DEKOWATTE PARA RELLENO ☐ / 100% PES / SB: 300 g, 1 kg

DESCRIPCIÓN: Material para relleno, muy suave, voluminoso y resistente.

APLICACIÓN: Para todo tipo de manualidades creativas que requieran efectos tridimensionales, como cojines, muñecos, peluches, decoración, etc.

GAMA DE GUATAS

ENTRETELAS A COSER:

249 / 266 WOOL MIX 70/30 / 268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM / 276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON / 278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20 / 280, 281 / 295 / P 120 / P 140 / P 250 / R 80 / R 200

ENTRETELAS TERMOADHESIVAS:

H 630 / H 640

249

266 WOOL MIX 70/30





249

☐ / 80% PES, 20% R-PES / 47 g/m² / 150 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Guata de poco grosor, a coser.

APLICACIÓN: Para patchwork y quilts, también para acolchado de prendas y manualidades. Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Distancia de acolchado: 15 cm

266 WOOL MIX 70/30

☐ natural / 70% WO, 30% PES / 100 g/m² / 150 cm x 22 m

DESCRIPCIÓN: Guata de lana (70%) y poliéster (30%) suave y ligera, a coser.

APLICACIÓN: Para patchwork y quilts y para acolchar chaquetas ligeras.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Para evitar encogimientos, es recomendable remojar previamente la guata en agua caliente unos 20 minutos. Escurrirla, sin retorcer, y dejarla secar sobre una superficie plana. SUGERENCIA: Al tratarse de fibras naturales se puede termofijar una entretela ligera sobre el revés del tejido para facilitar su manipulación. Distancia de acolchado: 15 cm

GAMA DE GUATAS

268 BAMBOO MIX 50/50 / 272 THERMOLAM

268 BAMBOO MIX 50/50

272 THERMOLAM

268 BAMBOO MIX 50/50 ☐ natural / 47% CV (bambú), 46% CO, 7% lamina de PP / 135 g/m² / 244 cm x 22 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108"), Crib Size 114 cm x 152 cm (45" x 60"), Twin Size 183 cm x 228 cm (72" x 90")

DESCRIPCIÓN: Guata de grosor medio, muy esponjosa, apta para coser; 47% viscosa (de bambú) y 46% algodón.

APLICACIÓN: Edredones, colchas y tapices, así como prendas ligeras de vestir, como chaquetas y abrigos. Todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Para evitar encogimientos, es recomendable remojar previamente la guata en agua caliente unos 20 minutos. Escurrirla, sin retorcer, y dejarla secar sobre una superficie plana.
Distancia de acolchado: 10-20 cm

272 THERMOLAM ☐ / 100% PES / 180 g/m² / 90 cm x 25 m / SB: 90 cm x 1 m

DESCRIPCIÓN: Guata suave y compacta, a coser. Muy buen aislamiento tanto del calor como del frío.

APLICACIÓN: Para guantes de horno y salvamanteles (utilizar por lo menos dos capas), fundas de sillas y sofás, patchwork y quilts. También se puede utilizar como superficie de planchado (utilizar por lo menos dos capas) y como protección de tejidos delicados (abalorios, lentejuelas) durante el planchado.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

GAMA DE GUATAS

276 NATURAL COTTON WHITE / 277 COTTON

276 NATURAL COTTON WHITE

277 COTTON

276 NATURAL COTTON WHITE ☐ / 93% CO, 7% lamina de PP / 135 g/m² / 244 cm x 27 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108")

DESCRIPCIÓN: Guata a coser, de algodón blanqueado, suave y ligera.

APLICACIÓN: Para patchwork y quilts, también para acolchado de prendas, especialmente las confeccionadas con tejidos claros.
Para todo tipo de tejidos, especialmente para tejidos claros.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Para evitar encogimientos, es recomendable remojar previamente la guata en agua caliente unos 20 minutos. Escurrirla, sin retorcer, y dejarla secar sobre una superficie plana.
Distancia de acolchado: 10-20 cm

277 COTTON ☐ blanco crudo / 100% CO / 80 g/m² / 150 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Guata ligera y suave, a coser, 100% algodón.

APLICACIÓN: Para patchwork y quilts, también para acolchado de prendas y manualidades.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Para evitar encogimientos, es recomendable remojar previamente la guata en agua caliente unos 20 minutos. Escurrirla, sin retorcer, y dejarla secar sobre una superficie plana.
Distancia de acolchado: 10-20 cm

GAMA DE GUATAS

278 SOYA MIX / 279 COTTON MIX 80/20

278 SOYA MIX

279 COTTON MIX 80/20



278 SOYA MIX

☐ natural / 47% CV (soja), 46% CO, 7% lamina de PP / 135 g/m² / 152 cm x 15 m

DESCRIPCIÓN: Guata de grosor medio, muy esponjosa, apta para coser; 47% viscosa (de soja) y 46% algodón.

APLICACIÓN: Para edredones, quilts y tapices, también para acolchado de prendas y manualidades. Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Para evitar encogimientos, es recomendable remojar previamente la guata en agua caliente unos 20 minutos. Escurrirla, sin retorcer, y dejarla secar sobre una superficie plana.
Distancia de acolchado: 10-20 cm

279 COTTON MIX 80/20

☐ natural / 80% CO, 13% PES, 7% lamina de PP / 170 g/m² / 244 cm x 22 m, XL: 300 cm x 22 m / SB: Queen Size 220 cm x 270 cm (90" x 108"), Crib Size 114 cm x 152 cm (45" x 60"), Twin Size 183 cm x 228 cm (72" x 90")

DESCRIPCIÓN: Guata punzonada, a coser, muy suave, compuesta de algodón (80%) y poliéster (13%).

APLICACIÓN: Para edredones, quilts y tapices, también para manualidades y acolchado ligero de prendas como chaquetas y abrigos.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coser a mano o a máquina. Para evitar encogimientos, es recomendable remojar previamente la guata en agua caliente unos 20 minutos. Escurrirla, sin retorcer, y dejarla secar sobre una superficie plana.
Distancia de acolchado: 10-20 cm

GAMA DE GUATAS

280, 281 / 295

281

295



280, 281

☐ / 75% PES, 25% R-PES / 80 g/m² / 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Guata de grosor medio, a coser.

APLICACIÓN: Para edredones, quilts y tapices, también para acolchado de prendas y manualidades. Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coloque la guata sobre el revés del tejido y cosa a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

295

☐ / 75% PES, 25% R-PES / 100 g/m² / 150 cm x 25 m

DESCRIPCIÓN: Guata, a coser, muy voluminosa y suave.

APLICACIÓN: Muy adecuada para conseguir efectos tridimensionales en trabajos de acolchado de prendas y manualidades, patchwork, colchas y tapices.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO: Coloque la guata sobre el revés del tejido y cosa a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

GAMA DE GUATAS

P 120 / P 140 / P 250

P 120 / P 140 / P 250

☐ / P 120: 90% R-PES, 10% PES / P 140, P 250: 66% R-PES, 34% PES
/ P 120: 120 g/m² / P 140: 140 g/m² / P 250: 250 g/m²
/ P 120: 150 cm x 25 m, P 120 SB: 250 cm x 300 cm (XXL) / P 140: 150 cm x 20 m
/ P 250 SB: 150 cm x 200 cm (XXL)

DESCRIPCIÓN:
P 120: Guata de grosor medio, retardante de llama, apta para coser; fibras sintéticas.
P 140: Guata de grosor medio, con volumen, retardante de llama, apta para coser; fibras sintéticas.
P 250: Guata de gran grosor, muy voluminosa, retardante de llama, apta para coser; fibras sintéticas.

APLICACIÓN:
Para patchwork, quilts, edredones, mantas de bebé, tapicería y para acolchado de prendas de seguridad.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

P 120 (XXL)

P 140

P 250 (XXL)

GAMA DE GUATAS

R 80 / R 200

R 80

☐ / 100% R-PES / 80 g/m² / 155 cm x 22 m

DESCRIPCIÓN:
Guata ligera y voluminosa a coser, tacto suave. Fabricada con fibras 100% poliéster reciclado.

APLICACIÓN:
Para trabajos de acolchado en prendas, Patchwork, bolsos, etc.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

R 200

☐ / 100% R-PES / 200 g/m² / 155 cm x 10 m

DESCRIPCIÓN:
Guata muy voluminosa a coser, tacto suave. Fabricada con fibras 100% poliéster reciclado.

APLICACIÓN:
Para trabajos de acolchado en prendas, Patchwork, bolsos, etc.
Para todo tipo de tejidos.

MODO DE EMPLEO:
Coser a mano o a máquina.
Distancia de acolchado: 15 cm

GAMA DE GUATAS

H 630 / H 640

H 630

H 640

H 630 ☐ / 30% R-PES, 70% PES / 86 g/m² / 90 cm x 30 m

DESCRIPCIÓN: Guata termoadhesiva de poco grosor. Sin migración de fibras.

APLICACIÓN: Para pespuntes decorativos, patchwork, quilts, abrazaderas voluminosas y acolchado de pendas y manualidades.
Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

15 s

H 640 ☐ / 30% R-PES, 70% PES / 132 g/m² / 90 cm x 30 m

DESCRIPCIÓN: Guata termoadhesiva suave y de grosor medio.

APLICACIÓN: Para pespuntes decorativos y quilts. También para trabajos de relieve como abrazaderas voluminosas, y para acolchado de prendas y manualidades.
Para tejidos ligeros y medios.

MODO DE EMPLEO: Con la ayuda de un paño húmedo, presione con la plancha unos 15 segundos, paso a paso, sin deslizarla.

15 s

PRODUCTOS ESPECIALES

LIMPIADOR DE PLANCHA / SET DE BORDADO / IRON ON PAÑO DE PLANCHADO

LIMPIADOR DE PLANCHA

SET DE BORDADO

IRON ON PAÑO DE PLANCHADO

BÜGELEISENREINIGER
LIMPIADOR DE PLANCHA

DESCRIPCIÓN: Barra limpiadora de suelas de plancha que se derrite al contacto con la superficie caliente.

APLICACIÓN: Para limpiar la plancha de forma rápida y sencilla.

MODO DE EMPLEO:
1. Caliente la plancha. Programa de planchado: Lana.
2. Mantenga la plancha en posición horizontal porque el limpiador de plancha se licúa.
3. Pase la barra varias veces sobre la base de la plancha, deje actuar unos minutos y, a continuación, limpie la base de la plancha con un paño de algodón.

ADVERTENCIA: No inhalar los gases que se puedan producir.

STICK-SET
SET DE BORDADO

SB: 5x A3 (297 mm x 420 mm)

CONTENIDO: 5 soportes para bordado: Filmoplast H 54, Solufix, Soluvlies, Stickvlies y Fixier-Stickvlies, así como un folleto con instrucciones detalladas, recomendaciones de aplicación e ideas creativas.

APLICACIÓN: Atractivo set donde encontrará las soluciones más adecuadas para su proyecto de bordado.

IRON ON BÜGELTUCH /
PAÑO DE PLANCHADO

☐ / 70% CV, 30% Celulosa / SB: (2x) 60 cm x 44 cm

DESCRIPCIÓN: Paño para proteger el tejido durante el planchado de entretelas termoadhesivas. IRON ON mantiene la humedad óptima durante el fijado de las entretelas y evita el exceso de agua al planchar. Ideal para evitar la aparición de brillos en tejidos oscuros o sensibles al calor.

APLICACIÓN: IRON ON se vuelve transparente con la humedad, por lo que hace más fácil colocar bien la entretela durante su fijación. IRON ON permite así aplicar de forma óptima la entretela manteniendo las características del producto.

MODO DE EMPLEO:
1. Humedezca y escurra IRON ON.
2. Coloque el paño IRON ON húmedo sobre la entretela que desee fijar y plánchelo todo junto teniendo en cuenta las indicaciones de fijado correspondientes.

ENTRETELAS PARA PRENDAS MÁS PERSONALIZADAS

Aunque generalmente las entretelas quedan escondidas entre el forro y el tejido, son una parte muy importante de las prendas ya que contribuyen de una manera decisiva a darles forma y hacerlas más adaptables y cómodas.

Con la ayuda de Vlieseline® conseguirá una prenda duradera. Gracias a su fácil manipulación, incluso la confección con tejidos difíciles se convierte en una tarea sencilla.

La elección de la entretela más adecuada depende de varios factores, como el tejido, el tipo de prenda, el tacto que se desee o la finalidad de la prenda. Gracias a nuestra amplia gama de productos, podrá elegir la entretela ideal para cada aplicación.

Todos nuestros productos permiten el lavado industrial y acuoso.

UN CORTE CORRECTO MARCA LA DIFERENCIA

El sentido de la urdimbre de la pieza cortada de tejido ha de coincidir siempre con el sentido longitudinal de la pieza de entretela, ya que de lo contrario se podrían producir deformaciones o la entretela podría despegarse.

Para las aberturas de bolsillo se recomienda termofijar la entretela en sentido longitudinal a las aberturas para evitar que se deformen.

PREPARACIÓN DEL TEJIDO ANTES DE APLICAR VLIESELINE®

Para evitar posibles encogimientos a la hora de aplicar la entretela, es recomendable lavar previamente el tejido o vaporizarlo con la plancha. A continuación, ya puede aplicar la entretela en la forma habitual.

PREPARACIÓN DE LAS ENTRETELAS DE FIBRAS NATURALES ANTES DE LA CONFECCIÓN

Debido a que nuestras entretelas de fibras naturales no tienen ningún tipo de acabado, se recomienda lavarlas previamente para evitar posibles encogimientos y preservar sus propiedades originales. Escurra la entretela ligeramente, sin retorcerla. A continuación, déjela secar sobre una superficie plana.

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN CON PLANCHA

Para una aplicación óptima, recomendamos utilizar una plancha de suela lisa ya que garantiza una distribución uniforme del calor. Si utiliza una plancha de vapor, los orificios de salida pueden alterar la presión y la distribución de la temperatura con el riesgo de que la entretela no se adhiera correctamente, creando burbujas o facilitando que ésta se despegue.

PLANCHAR CON LA AYUDA DE UN PAÑO HÚMEDO

Coloque la entretela con el lado adhesivo sobre el revés del tejido. A continuación, coloque un paño húmedo, pero empapado, como por ejemplo IRON ON de Vlieseline®, sobre la entretela y fíjela zona por zona con la plancha. Repase los cantos para una adherencia óptima.

PLANCHAR SIN VAPOR

Coloque la entretela con el lado adhesivo sobre el revés del tejido. Presione la plancha sobre toda la superficie y repase los cantos para una adherencia óptima.

Tras la termofijación, deje enfriar las piezas sobre una superficie plana durante unos 15- 30 minutos.

Respete siempre las instrucciones de termofijación de los distintos materiales ya que los adhesivos necesitan un cierto tiempo para lograr una adherencia perfecta. Si después de la termofijación nota que la adherencia es insuficiente, alargue el tiempo de planchado antes de incrementar la temperatura.

Para las prendas confeccionadas con tejidos abiertos se recomienda termofijar totalmente el tejido exterior.

APLICACIÓN	TEJIDOS LIGEROS	TEJIDOS MEDIOS	TEJIDOS PESADOS
BLUSAS Y VESTIDOS:			
Cuello/puños, vista, tapeta de botonadura	G 785, H 180	B 710, G 710, H 200	B 700, G 700
Escote/sisa	Formband, Nahtband Flexible	Formband, Nahtband Flexible	Formband, Nahtband Flexible
CHAQUETAS Y ABRIGOS:			
Delantero, cuello, cartera de bolsillo, vivo de bolsillo	G 405, H 410	G 405, G 740, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Refuerzo de aberturas	G 405, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexible	G 405, G 740, G 770, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexible	G 740, G 770, H 410, Kantenfix, Nahtband Flexible
Dobladillo, dobladillo de manga, dobladillo en tejidos elásticos	Perfekt Saum, Stretchfix T30	Perfekt Saum, Stretchfix T30	Perfekt Saum, Stretchfix T30
FALDAS/PANTALONES:			
Cinturilla recta	Kantenfix	Bundfix, Kantenfix	Bundfix, Kantenfix
Cinturilla con forma, pasadores	G 405, H 410	G 405, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Dobladillo, dobladillo en tejidos elásticos	Nahtband Flexible, Perfekt Saum, Stretchfix T30	Nahtband Flexible, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix®	Nahtband Flexible, Perfekt Saum, Saumfix, Stretchfix T30, Vliesofix®
CREATIVA:			
Bordados	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies
Bordado libre	Solufix	Solufix	Solufix
Aplicaciones	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®
TIPOS DE TEJIDOS:			
Tejidos elásticos	Framilastic, H 609, Stretchfix, Nahtband Flexible	Framilastic, G 770, H 609, Stretchfix, Nahtband Flexible	Framilastic, G 770, H 609, Stretchfix, Nahtband Flexible
Pieles naturales y sintéticas	G 785, LE 420	LE 420	LE 420
Tejidos sensibles al calor	L 11	M 12	S 13

ANTES DE APLICAR LAS ENTRETELAS, RECOMENDAMOS HACER UNA PRUEBA PREVIA CON LA PLANCHA PARA COMPROBAR LA ADHERENCIA Y EL TACTO. DESPUÉS DE APLICAR LA ENTRETELA, DEJAR ENFRIAR DURANTE 20 O 30 MINUTOS SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA.
Para mayor información visite nuestra página web o consulte nuestros catálogos.